


















ASSEMBLY INSTRUCTIONS
















SKU:YJX-B05-Q-DWN/QUEEN


Parts List

❶  ×1	❷  ×1	❸  ×1	❹  ×1
❺  ×2	❻  ×1	❼  ×2	❽  ×3
❾  ×10	❿  ×1	⓫  ×4	⓬  ×2
⓭  ×1	⓮  ×1	⓯  ×1	⓰  ×1
⓱  ×1	⓲  ×1	⓳  ×1	⓴  ×1
㉑  ×1			


Parts List

A M6×48mm  ×16+1	B M6×55mm  ×3+1	C M6X40mm  ×4+1	D M6×28mm  ×47+3
E M6×15mm  ×8+1	F M6×17mm  ×4+1	G M6×10mm  ×2+1	H Ø3.5×12mm  ×2+1
I Ø6×30mm  ×12+1	J M6×35mm  ×8+1	K Ø15×10mm  ×8+1	L  ×1
M  ×1	N  ×1	P  ×1	Q 4mm  ×2
R 3mm  ×1	S M5×40mm  ×12+1		


Installation Manual



1




A M6×48mm



X6

2





D M6×28mm



X10


3






J	M6×35mm	L	L-1, L-2
	X8		X1

4




I	Ø6×30mm	K	Ø15×10mm
	X4		X4

5




P	H Ø3.5×12mm
X1	X2

6




S M5×40mm	I Ø6*30mm
X4	X4

7




D M6×28mm




X4

8




9




D	M6×28mm	S	M5×40mm
	X2		X8

10



D	M6×28mm	K	Ø15×10mm
	X6		X4


11




E M6×15mm


X4

12





13





E	I
M6×15mm	Ø6×30mm
	
×4	×4

14







Tighten the screws to 70%

	A
	M6×48mm
	
	×6

15




16




D	G
M6×28mm	M6×10mm
	
×1	×2

17




D	M6×28mm
	X2

18



B	M6×55mm	D	M6×28mm
	X1		X2

19




Tighten the screws to 70%

B M6×55mm


X2

C M6×40mm



X4

20




To reduce friction noise, unroll Part N and attach it to Part 6. Cut Part N to the required length.


N



X1


21






Tighten the screws to 100%

22




D M6×28mm



X20

23



24

